




ATTENZIONE CALIBRARE L'INTERNO

All' interno dovrà passare un perno quadro 8x8
(ferro/acciaio commerciale CON TOLLERANZA ± 0.05)